

Instrukcja użytkowania leżaka bez podłokietnika LF1

Leżak należy rozłożyć umieszczając poprzeczkę w wyżłobieniach regulujących stopień nachylenia. Po umieszczeniu poprzeczki podpórek w wyżłobieniach regulujących stopniowe położenie leżaka należy sprawdzić prawidłowość ułożenia w odpowiednich wyżłobieniach blokujących poprzez dociśnięcie nogą poprzeczki. Leżak musi być rozłożony na stabilnym podłożu. Podczas siedzenia na leżaku nie należy zmieniać położenia podpórek w wyżłobienia. Regulację położenia należy wykonywać przy nieobciążonym leżaku.

Leżak należy używać wyłącznie z zamontowanymi plastikowymi zabezpieczeniami chroniącymi przed przycięciem palców.

Dzieci mogą korzystać z leżaków wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

Max obciążenie leżaka to 120 kg.

Leżaki są wykonane z drewna bukowego, litego, pierwszej klasy.

Jest to produkt naturalny dlatego należy go bezwzględnie chronić przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, śnieg). Produkt nie może być narażony na bezpośrednie działanie wody (deszcz, ulewy, śnieg).

Materiał czyścić ręcznie wilgotną szmatką nasączoną wodą z mydłem.

Przechowywać w suchym i przewiewnym pomieszczeniu

UWAGA!

ZABRONIONE JEST UŻYWANIE PRODUKTU BEZ ZAMONTOWANEGO ZABEZPIECZENIA

Leżaki bez podłokietnika LF1 zgodne z normami: PN-EN 581-1:2008, PN-EN 581-2:2009